

Die wichtigsten Punkte zu Clearopag Volumen Aerosol Klebstoff 167

1) Klebstoff ist kein Schaum

2) Einbau nach ENEC 01.10. 2009 (Gesetz) hier wird der Luft- und Schlagregendichte Einbau gefordert

3) Prüfzeugnisse sind auf der Homepage der Fa. Clearopag hinterlegt:

www.clearopag.de

- **Fraunhofer Institut (Luft und Schlagregendichte)**
- **IFT Rosenheim (Schalldämmwert)**
- **IFW München (Wärmeleitfähigkeit)**

Anwendungsvorschriften:

- **Doseninhalt – Temperatur über + 10° (wichtig, damit Dosen leer werden)**
- **Vorher ClearoPAG 167/G Aerosol-Haft- Grundierdispersion verwenden**
- **Dosen gut schütteln, auch zwischendurch z.B. wenn ein Fenster verklebt wurde, erneut schütteln**
- **Multifunktionsdüse verwenden, die Fuge muss in voller Tiefe und Breite ausgefüllt werden**
- **Fugensichtbreite sollte 30mm nicht überschreiten, da das Material**

sehr schwer ist

- **Nach ca. 30 Minuten schneidbar (Temperaturunabhängig)**
- **Material muss gegen UV Bestrahlung geschützt werden. Leisten, Bänder, Farben usw. ca. 6-8 Wochen**